

STRÖMAX-GM	STRÖMAX-GR	Rp = ½	1 4217 01 / 1 4217 61		
Stupanj predpod.	k_v-vrijednost	ZETA	Stupanj predpod.	k_v-vrijednost	ZETA
0,5	0,41	641,3	5,5	5,74	3,3
0,6	0,45	532,4	5,6	5,81	3,2
0,7	0,48	467,9	5,7	5,83	3,2
0,8	0,51	414,5	5,8	5,84	3,2
0,9	0,54	369,7	5,9	5,92	3,1
1	0,58	320,5	6	6	3
1,1	0,63	271,6			
1,2	0,68	233,1			
1,3	0,73	202,3			
1,4	0,78	177,2			
1,5	0,83	156,5			
1,6	0,88	139,2			
1,7	0,93	124,6			
1,8	0,97	114,6			
1,9	1,02	103,6			
2	1,07	94,2			
2,1	1,12	85,9			
2,2	1,16	80,1			
2,3	1,22	72,4			
2,4	1,27	66,8			
2,5	1,33	60,9			
2,6	1,39	55,8			
2,7	1,6	42,1			
2,8	1,81	32,9			
2,9	2,03	26,2			
3	2,25	21,3			
3,1	2,61	15,8			
3,2	2,97	12,2			
3,3	3,29	10			
3,4	3,6	8,3			
3,5	3,85	7,3			
3,6	4,09	6,4			
3,7	4,31	5,8			
3,8	4,53	5,3			
3,9	4,73	4,8			
4	4,93	4,4			
4,1	4,99	4,3			
4,2	5,04	4,2			
4,3	5,11	4,1			
4,4	5,18	4			
4,5	5,23	3,9			
4,6	5,27	3,9			
4,7	5,35	3,8			
4,8	5,43	3,7			
4,9	5,47	3,6			
5	5,51	3,6			
5,1	5,57	3,5			
5,2	5,62	3,4			
5,3	5,65	3,4			
5,4	5,67	3,4			

0496 - Zadržavamo pravo promjene.

STRÖMAX-GM	STRÖMAX-GR	Rp = ¾		1 4217 02 / 1 4217 62	
Stupanj predpod.	k _v -vrijednost	ZETA	Stupanj predpod.	k _v -vrijednost	ZETA
0,5	0,48	1554,1	5,5	6,55	8,3
0,6	0,52	1324,2	5,6	6,63	8,1
0,7	0,57	1102,1	5,7	6,69	8
0,8	0,6	994,6	5,8	6,75	7,9
0,9	0,65	847,5	5,9	6,82	7,7
1	0,69	752,1	6	6,88	7,6
1,1	0,75	636,6			
1,2	0,8	559,5			
1,3	0,85	495,6			
1,4	0,9	442,1			
1,5	0,95	396,8			
1,6	1	358,1			
1,7	1,06	318,7			
1,8	1,11	290,6			
1,9	1,17	261,6			
2	1,22	240,6			
2,1	1,28	218,5			
2,2	1,33	202,4			
2,3	1,41	180,1			
2,4	1,48	163,5			
2,5	1,62	136,4			
2,6	1,76	115,6			
2,7	1,93	96,1			
2,8	2,1	81,2			
2,9	2,37	63,7			
3	2,64	51,4			
3,1	2,99	40,1			
3,2	3,33	32,3			
3,3	3,69	26,3			
3,4	4,04	21,9			
3,5	4,41	18,4			
3,6	4,78	15,7			
3,7	4,91	14,9			
3,8	5,03	14,2			
3,9	5,21	13,2			
4	5,38	12,4			
4,1	5,48	11,9			
4,2	5,57	11,5			
4,3	5,66	11,2			
4,4	5,74	10,9			
4,5	5,86	10,4			
4,6	5,97	10			
4,7	5,99	10			
4,8	6,01	9,9			
4,9	6,06	9,8			
5	6,11	9,6			
5,1	6,16	9,4			
5,2	6,2	9,3			
5,3	6,34	8,9			
5,4	6,47	8,6			

0496 - Zadržavamo pravo promjene.

STRÔMAX-GM	STRÔMAX-GR	Rp = 1		1 4217 03 / 1 4217 63	
Stupanj predpod.	k_v-vrijednost	ZETA	Stupanj predpod.	k_v-vrijednost	ZETA
0,5	0,49	3750	5,5	10,69	7,9
0,6	0,58	2676,5	5,6	10,79	7,7
0,7	0,59	2586,6	5,7	10,86	7,6
0,8	0,66	2067	5,8	10,93	7,5
0,9	0,69	1891,2	5,9	11,13	7,3
1	0,73	1689,6	6	11,33	7
1,1	0,81	1372,3	6,1	11,36	7
1,2	0,89	1136,7	6,2	11,39	6,9
1,3	0,97	956,9	6,3	11,46	6,9
1,4	1,04	832,5	6,4	11,52	6,8
1,5	1,11	730,8	6,5	11,66	6,6
1,6	1,18	646,6	6,6	11,79	6,5
1,7	1,26	567,1	6,7	11,9	6,4
1,8	1,34	501,4	6,8	12,01	6,2
1,9	1,43	440,3	6,9	12,05	6,2
2	1,52	389,7	7	12,09	6,2
2,1	1,65	330,7	7,1	12,09	6,2
2,2	1,78	284,2	7,2	12,08	6,2
2,3	1,99	227,4	7,3	12,16	6,1
2,4	2,2	186	7,4	12,24	6
2,5	2,57	136,3	7,5	12,37	5,9
2,6	2,94	104,2	7,6	12,5	5,8
2,7	3,4	77,9	7,7	12,53	5,7
2,8	3,85	60,7	7,8	12,56	5,7
2,9	4,45	45,5	7,9	12,9	5,4
3	5,05	35,3	8	13,23	5,1
3,1	5,44	30,4			
3,2	5,83	26,5			
3,3	6,26	23			
3,4	6,68	20,2			
3,5	7,13	17,7			
3,6	7,57	15,7			
3,7	7,84	14,6			
3,8	8,1	13,7			
3,9	8,37	12,9			
4	8,63	12,1			
4,1	8,83	11,5			
4,2	9,02	11,1			
4,3	9,15	10,8			
4,4	9,28	10,5			
4,5	9,47	10			
4,6	9,65	9,7			
4,7	9,8	9,4			
4,8	9,94	9,1			
4,9	10,06	8,9			
5	10,17	8,7			
5,1	10,24	8,6			
5,2	10,31	8,5			
5,3	10,45	8,2			
5,4	10,58	8			

0496 - Zadržavamo pravo promjene.

STRÖMAX-GM	STRÖMAX-GR	Rp = 1 ¼		1 4217 04 / 1 4217 64	
Stupanj predpod.	k _v -vrijednost	ZETA	Stupanj predpod.	k _v -vrijednost	ZETA
0,5	1,69	956,7	5,5	17,37	9,1
0,6	1,85	798,3	5,6	17,59	8,8
0,7	1,98	696,9	5,7	17,81	8,6
0,8	2,08	631,5	5,8	18,03	8,4
0,9	2,24	544,5	5,9	18,47	8
1	2,37	486,4	6	18,91	7,6
1,1	2,45	455,2			
1,2	2,53	426,9			
1,3	2,71	372			
1,4	2,89	327,1			
1,5	3,01	301,6			
1,6	3,13	278,9			
1,7	3,3	250,9			
1,8	3,46	228,2			
1,9	3,61	209,7			
2	3,76	193,3			
2,1	3,86	183,4			
2,2	3,95	175,1			
2,3	4,12	161			
2,4	4,29	148,5			
2,5	4,41	140,5			
2,6	4,52	133,7			
2,7	4,86	115,7			
2,8	5,19	101,4			
2,9	5,34	95,8			
3	5,49	90,7			
3,1	5,8	81,2			
3,2	6,1	73,4			
3,3	6,5	64,7			
3,4	6,89	57,6			
3,5	7,41	49,8			
3,6	7,92	43,6			
3,7	8,62	36,8			
3,8	9,31	31,5			
3,9	9,98	27,4			
4	10,65	24,1			
4,1	11,19	21,8			
4,2	11,73	19,9			
4,3	12,24	18,2			
4,4	12,74	16,8			
4,5	13,29	15,5			
4,6	13,84	14,3			
4,7	14,42	13,1			
4,8	15	12,1			
4,9	15,46	11,4			
5	15,91	10,8			
5,1	16,19	10,4			
5,2	16,47	10,1			
5,3	16,81	9,7			
5,4	17,15	9,3			

0496 - Zadržavamo pravo promjene.

STRÔMAX-GM	STRÔMAX-GR	Rp = 1 ½		1 4217 05 / 1 4217 65	
Stupanj predpod.	k_v-vrijednost	ZETA	Stupanj predpod.	k_v-vrijednost	ZETA
0,5	0,42	28468,1	5,5	20,89	11,51
0,6	1,12	4003,33	5,6	21,6	10,76
0,7	1,25	3213,94	5,7	22,05	10,33
0,8	1,33	2838,93	5,8	22,5	9,92
0,9	1,45	2388,48	5,9	22,85	9,62
1	1,56	2063,52	6	23,2	9,33
1,1	1,82	1516,05	6,1	23,21	9,32
1,2	2,1	1138,72	6,2	23,23	9,31
1,3	2,34	917,12	6,3	23,41	9,16
1,4	2,59	748,61	6,4	23,59	9,02
1,5	2,82	631,48	6,5	23,96	8,75
1,6	3,06	536,31	6,6	24,32	8,49
1,7	3,31	458,35	6,7	24,47	8,39
1,8	3,56	396,24	6,8	24,61	8,29
1,9	3,76	355,21	6,9	24,79	8,17
2	3,97	318,62	7	24,97	8,05
2,1	4,16	290,18	7,1	25,09	7,98
2,2	4,35	265,39	7,2	25,22	7,9
2,3	4,57	240,45	7,3	25,59	7,67
2,4	4,79	218,87	7,4	25,96	7,45
2,5	5,09	193,83	7,5	26,13	7,35
2,6	5,38	173,5	7,6	26,29	7,27
2,7	5,64	157,87	7,7	26,34	7,24
2,8	5,9	144,26	7,8	26,39	7,21
2,9	6,26	128,15	7,9	26,7	7,04
3	6,61	114,94	8	27,01	6,88
3,1	7,17	97,68	8,1	27,12	6,83
3,2	7,72	84,26	8,2	27,23	6,77
3,3	8,04	77,69	8,3	27,33	6,72
3,4	8,36	71,85	8,4	27,35	6,71
3,5	8,76	65,44	8,5	27,37	6,7
3,6	9,17	59,72	8,6	27,39	6,69
3,7	9,75	52,83	8,7	27,42	6,68
3,8	10,32	47,15	8,8	27,45	6,66
3,9	11,04	41,2	8,9	27,5	6,64
4	11,77	36,25	9	27,56	6,61
4,1	12,51	32,09			
4,2	13,25	28,6			
4,3	13,85	26,18			
4,4	14,44	24,08			
4,5	15,1	22,02			
4,6	15,76	20,22			
4,7	16,35	18,79			
4,8	16,93	17,52			
4,9	17,44	16,51			
5	17,94	15,6			
5,1	18,31	14,98			
5,2	18,68	14,39			
5,3	19,43	13,3			
5,4	20,17	12,34			

0496 - Zadržavamo pravo promjene.

STRÖMAX-GM		Rp = 1 ½	Mjerni ventil	1 4217 05
Stupanj predpod.	k_v-vrijednost			
5	18,23		<p>Kod mjerenja na mjernim ventilima od stupnja prednamještanja „5” uzeti korigirane k_v-vrijednosti prema ovoj tablici.</p>	
5,1	18,68			
5,2	19,12			
5,3	19,94			
5,4	20,76			
5,5	21,59			
5,6	22,41			
5,7	23,87			
5,8	24,51			
5,9	25,02			
6	25,53			
6,1	25,65			
6,2	25,77			
6,3	26,04			
6,4	26,31			
6,5	26,36			
6,6	26,42			
6,7	26,74			
6,8	27,07			
6,9	27,64			
7	28,21			
7,1	28,46			
7,2	28,71			
7,3	29,63			
7,4	30,55			
7,5	31,49			
7,6	32,43			
7,7	32,4			
7,8	32,37			
7,9	33,12			
8	33,87			
8,1	34,14			
8,2	34,33			
8,3	34,37			
8,4	34,41			
8,5	34,48			
8,6	34,63			
8,7	34,91			
8,8	35,19			
8,9	36,03			
9	36,87			

0496 - Zadržavamo pravo promjene.

STRÔMAX-GM	STRÔMAX-GR	Rp = 2		1 4217 06 / 1 4217 66	
Stupanj predpod.	k_v-vrijednost	ZETA	Stupanj predpod.	k_v-vrijednost	ZETA
0,5	6,54	303,5	5,5	37,48	9,2
0,6	6,68	290,9	5,6	37,84	9,1
0,7	7,04	261,9	5,7	38,15	8,9
0,8	7,34	240,9	5,8	38,46	8,8
0,9	7,66	221,2	5,9	38,47	8,8
1	7,93	206,4	6	38,48	8,8
1,1	8,29	188,9	6,1	39,06	8,5
1,2	8,64	173,9	6,2	39,63	8,3
1,3	8,91	163,5	6,3	39,64	8,3
1,4	9,18	154	6,4	39,65	8,3
1,5	9,27	151	6,5	40,02	8,1
1,6	9,35	148,5	6,6	40,4	8
1,7	9,65	139,4	6,7	40,61	7,9
1,8	9,94	131,4	6,8	40,817,8	
1,9	10,11	127	6,9	40,9	7,8
2	10,28	122,8	7	40,98	7,7
2,1	10,55	116,6			
2,2	10,82	110,9			
2,3	11,34	100,9			
2,4	11,85	92,4			
2,5	12,36	85			
2,6	12,87	78,4			
2,7	13,73	68,9			
2,8	14,58	61,1			
2,9	15,59	53,4			
3	16,6	47,1			
3,1	18,23	39,1			
3,2	19,85	32,9			
3,3	20,96	29,5			
3,4	22,07	26,6			
3,5	23,1	24,3			
3,6	24,13	22,3			
3,7	25,4	20,1			
3,8	26,67	18,2			
3,9	27,77	16,8			
4	28,86	15,6			
4,1	29,46	15			
4,2	30,05	14,4			
4,3	30,58	13,9			
4,4	31,1	13,4			
4,5	31,65	13			
4,6	32,19	12,5			
4,7	32,72	12,1			
4,8	33,25	11,7			
4,9	33,89	11,3			
5	34,52	10,9			
5,1	35,36	10,4			
5,2	36,19	9,9			
5,3	36,66	9,7			
5,4	37,12	9,4			

0496 - Zadržavamo pravo promjene.

STRÖMAX-GM	STRÖMAX-GR	Rp = 2 ½		1 4217 07 / 1 4217 67	
Stupanj predpod.	k _v -vrijednost	ZETA	Stupanj predpod.	k _v -vrijednost	ZETA
0,5	7	746,4	5,5	43,3	19,7
0,6	8,8	475,3	5,6	43,6	19,4
0,7	9	455,8	5,7	44	19
0,8	9,4	415	5,8	44,5	18,6
0,9	10	371	5,9	44,8	18,3
1	10,5	334,5	6	45,2	18,1
1,1	11,1	298,1	6,1	45,6	17,7
1,2	11,7	267,6	6,2	46,1	17,3
1,3	12,2	246	6,3	46,2	17,2
1,4	12,7	227,2	6,4	46,4	17,2
1,5	13,3	208	6,5	47	16,7
1,6	13,9	191			
1,7	14,4	178,7			
1,8	14,8	167,8			
1,9	15,4	156,4			
2	15,9	146,2	7	48,5	15,7
2,1	16,5	135,9			
2,2	17,1	126,6			
2,3	17,6	119			
2,4	18,1	112,1			
2,5	18,7	104,9	7,5	48,8	15,5
2,6	19,3	98,6			
2,7	19,8	94,5			
2,8	20,2	90,6			
2,9	20,7	86,4			
3	21,1	82,6	8	51,2	14
3,1	21,8	77,5			
3,2	22,5	72,9			
3,3	23,2	68,7			
3,4	23,8	64,9			
3,5	24,9	59,6			
3,6	25,9	55			
3,7	26,9	50,8			
3,8	28	47,1			
3,9	29	43,9			
4	30	41			
4,1	31	38,3			
4,2	32,1	35,7			
4,3	33	33,8			
4,4	33,9	32,1			
4,5	34,8	30,5			
4,6	35,6	29			
4,7	36,7	27,3			
4,8	37,8	25,8			
4,9	39	24,2			
5	40,2	22,8			
5,1	40,9	22			
5,2	41,7	21,2			
5,3	42,3	20,6			
5,4	42,9	20			

1297 - Zadržavamo pravo promjene.

STRÖMAX-GM	STRÖMAX-GR	Rp = 3		1 4217 08 / 1 4217 68	
Stupanj predpod.	k_v-vrijednost	ZETA	Stupanj predpod.	k_v-vrijednost	ZETA
0,5	11,8	501,1	5,5	56,5	22
0,6	15,3	299,5	5,6	56,6	21,9
0,7	17,7	222,9	5,7	58	20,9
0,8	18,8	198	5,8	59,3	19,9
0,9	19,2	190,4	5,9	59,9	19,6
1	19,7	181,5	6	60,4	19,2
1,1	20,2	172,3	6,1	61,2	18,7
1,2	20,7	164	6,2	61,9	18,3
1,3	21,4	152,8	6,3	62,6	17,9
1,4	22,2	142,9	6,4	63,3	17,5
1,5	22,9	133,9	6,5	63,9	17,2
1,6	23,6	125,9	6,6	64,4	16,9
1,7	24,2	119,3	6,7	64,5	16,9
1,8	24,9	113,2	6,8	64,6	16,8
1,9	25,4	109,1	6,9	65,1	16,6
2	25,8	105,2	7	65,6	16,3
2,1	26,5	99,7	7,1	66,1	16,1
2,2	27,2	94,6	7,2	66,6	15,8
2,3	27,5	92,5	7,3	66,7	15,8
2,4	27,8	90,4	7,4	66,8	15,7
2,5	28,3	87,4	7,5	67,1	15,6
2,6	28,8	84,6	7,6	67,4	15,5
2,7	29,1	82,8	7,7	67,6	15,3
2,8	29,4	81,1	7,8	67,8	15,2
2,9	29,8	79,1	7,9	68,4	15
3	30,1	77,2	8	68,9	14,8
3,1	30,9	73,7	8,1	69,2	14,6
3,2	31,6	70,4	8,2	69,5	14,5
3,3	32,5	66,2	8,3	69,7	14,5
3,4	33,5	62,4	8,4	69,8	14,4
3,5	34,8	57,9	8,5	70,1	14,3
3,6	36,1	53,9	8,6	70,5	14,1
3,7	37,5	49,9			
3,8	38,9	46,4			
3,9	40,1	43,7			
4	41,2	41,2			
4,1	42,8	38,2			
4,2	44,4	35,5			
4,3	44,8	34,9			
4,4	45,2	34,4			
4,5	46,5	32,5			
4,6	47,8	30,7			
4,7	49,5	28,6			
4,8	51,3	26,7			
4,9	51,4	26,5			
5	51,5	26,4			
5,1	52,7	25,2			
5,2	53,9	24,2			
5,3	55,1	23,1			
5,4	56,3	22,1			

1297 - Zadržavamo pravo promjene.

STRÖMAX-GM		Rp = 3	Mjerni ventil	1 4217 08
Stupanj predpod.	k _v -vrijednost			
4	43		Kod mjerenja na mjernim ventilima od stupnja prednamještanja „4“ uzeti korigirane k _v -vrijednosti prema ovoj tablici.	
4,1	44,9			
4,2	46,8			
4,3	48,5			
4,4	50,2			
4,5	52,4			
4,6	54,6			
4,7	55,1			
4,8	55,7			
4,9	56			
5	56,3			
5,1	58,3			
5,2	60,4			
5,3	61,9			
5,4	63,3			
5,5	63,9			
5,6	64,4			
5,7	65,5			
5,8	66,7			
5,9	68,2			
6	69,8			
6,1	70,6			
6,2	71,4			
6,3	72,5			
6,4	73,6			
6,5	74,6			
6,6	75,6			
6,7	76,4			
6,8	77,3			
6,9	77,9			
7	78,5			
7,1	79,5			
7,2	80,4			
7,3	81,1			
7,4	81,7			
7,5	82,4			
7,6	83,1			
7,7	83,2			
7,8	83,4			
7,9	83,8			
8	84,1			
8,1	85			
8,2	85,9			
8,3	86,3			
8,4	86,7			
8,5	87,6			
8,6	88,5			

1297 - Zadržavamo pravo promjene.